

POSA DI FASCE CAPPOTTO



1) Stendere lungo i bordi e in più punti centrali del pannello DEKORBAU modello FASCIA CAPPOTTO il collante DEKORCEM (collante in polvere a base di cemento grigio, miscelare in rapporto 5/1 parti in peso con acqua, consumo pari a 3-4 kg/mq, imballo in sacco da 25 kg). Eliminare il collante in eccesso nelle giunzioni una volta indurito;

Partendo dal basso posare i pannelli curando l'accostamento verticale. Nel senso orizzontale la tenuta all'acqua è garantita dal battente ad "L";

2) I pannelli DEKORBAU verranno forniti con una banda verticale da mm 25 ca. per lato priva di rivestimento DEKORBAU. Utilizzare, per garantire il fissaggio meccanico, gli appositi tasselli 275C1090 (tassello ad espansione in polipropilene H mm 90, Ø di testa mm 50, consumo 1 – 2 pezzi per pannello), la testa del tassello dovrà essere a cavallo tra i due pannelli.

3) Stendere sulle giunzioni laterali, con spatola, uno strato di ELASTODEKOR (stucco sintetico elastomerico in pasta, consumo pari a 50 gr/ml, imballo in fusto da 5 kg).

4) Posa di una fascia larga mm 50 di retina di armatura adesiva (rete di fibra di vetro apprettata), annegare la stessa nello strato di ELASTODEKOR;

5) Applicare un secondo strato di ELASTODEKOR fino a raggiungere lo stesso livello della parte del pannello nobilitata dal trattamento DEKORBAU.

6) Realizzazione dello strato finale con rivestimento continuo a spessore (rivestimento plastico a finitura piena, granello mm 1,0, consumo ca. 2,2 kg/mq, imballo in fusto da 25 kg, colore: bianco o colorato da cartella).