

IMPORTANTE

CONSIGLI PER UNA CORRETTA POSA:

- 1)** Il fondo deve essere piatto, pulito, asciutto, stabile, resistente, nonché libero da sostanze antiaderenti; devono essere rimossi depositi di grasso, polvere, residui di distaccanti, muschio, alghe o piante. Livellare eventuali parti dell'intonacatura precedente, rimuovere le parti non resistenti e lisciare il fondo. Sul primo strato di intonaco della nuova facciata incolla DEKORBAU; lo strato al "civile" è da intonacare a livello dei profili stessi. Per la posa su "sistema a cappotto" posare i profili sulla superficie dell'armatura;
- 2)** DEKORBAU si può tagliare con una sega qualsiasi. Il fondo tagliato deve essere spazzolato prima dell'applicazione del collante;
- 3)** Utilizzare il collante cementizio ISOCEM con uno spessore di almeno 3/4 mm. le fughe devono essere ben affiancate e stuccate con l'apposito rasante ELASTODECOR, eventualmente sui profili di maggiore grandezza si può utilizzare una retina in fibra di vetro da rasare;
- 4)** La finitura dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di un rivestimento a spessore tipo SPATOLATO, con tinta da scegliere dall'apposita mazzetta.

N.B.: Alcune sottili cavillature sui pannelli possono essere presenti senza compromettere tuttavia la qualità del prodotto nel tempo.