

# CONSIGLI PER LA POSA DI MARCAPIANI



**1)** Il fondo deve essere piatto, pulito, asciutto, stabile, resistente, nonché libero da sostanze antiaderenti; devono essere rimossi depositi di grasso, polvere, residui di distaccanti, muschio, alghe o piante. Livellare eventuali parti dell'intonacatura precedente, rimuovere le parti non resistenti e lisciare il fondo. Sul primo strato di intonaco della nuova facciata incollare DEKORBAU; lo strato al "civile" è da intonacare a livello dei profili stessi. Per la posa su "sistema a cappotto" posare i profili sulla superficie dell'armatura;



**2)** Stendere e spalmare la colla DEKORCEM su tutta la superficie di incollaggio riempiendo con una piccola quantità anche il vano ricavato per l'alloggiamento del profilo in alluminio. Stendere e spalmare la colla DEKORCEM ed ELASTODEKOR sulle facce laterali delle giunzioni fra un profilo e l'altro.



**3)** In attesa dell'essiccazione del collante piantare dei chiodi alla base del profilo o utilizzare delle tavole per puntellare l'elemento. Stendere e lisciare la superficie della fuga con ELASTODEKOR (stucco elastomerico in pasta) rinforzato con una retina per giunti in fibra di vetro .



**4)** Sigillare le fughe fra gli elementi con del silicone acrilico verniciabile. Nel caso in cui DEKORBAU fosse in posizione esposta alle intemperie sigillare anche la parte superiore o comunque le giunture a vista . Verniciare i profili DEKORBAU con finitura elastomerica protettiva ELASTOPAL per esterni da applicare in due mani senza diluizione , mediante utilizzo di rullo o pennello. Dopo l'applicazione proteggere dall'acqua sino a completa vetrificazione del prodotto (min. 24 ore).

**DEKORBAU è un prodotto artigianale e come tale può essere caratterizzato da piccole imperfezioni o piccole cavillature che non rappresentano un problema di carattere tecnico o estetico rilevante.**