

## - CONSIGLI PER LA POSA DI CORNICI SOTTOGRONDA -



1

1) Il fondo deve essere piatto, pulito, asciutto, stabile, resistente, nonché libero da sostanze antiaderenti; devono essere rimossi depositi di grasso, polvere, residui di distaccanti, muschio, alghe o piante. Livellare eventuali parti dall'intonacatura precedente, rimuovere le parti non resistenti e lisciare il fondo. Predisporre il profilo ad U in alluminio con dei tasselli tipo "Fisher". Questa operazione serve a garantire la planarità nella fase di posa in opera.



2

2) Stendere e spalmare la colla DEKORCEM su tutta la superficie di incollaggio riempiendo con una piccola quantità anche il vano ricavato per l'alloggiamento del profilo in alluminio.



3

3) Stendere e spalmare la colla DEKORCEM ed ELASTODEKOR sulle facce laterali delle giunzioni fra un profilo e l'altro.



4

4) In attesa dell'essiccazione del collante piantare dei chiodi alla base del profilo o utilizzare delle tavole per puntellare l'elemento.



5

5) Stendere e lisciare la superficie della fuga con ELASTODEKOR (stucco elastomerico in pasta) rinforzato con una retina per giunti in fibra di vetro.



6

6) Sigillare le fughe fra gli elementi con del silicone acrilico verniciabile. Nel caso in cui DEKORBAU fosse in posizione esposta alle intemperie sigillare anche la parte superiore o comunque le giunture a vista. Verniciare i profili DEKORBAU con finitura elastomerica protettiva ELASTOPAL per esterni da applicare in due mani senza diluizione, mediante utilizzo di rullo o pennello. Dopo l'applicazione proteggere dall'acqua sino a completa vetrificazione del prodotto (min. 24 ore).

DEKORBAU è un prodotto artigianale e come tale può essere caratterizzato da piccole imperfezioni o cavillature che non rappresentano un problema di carattere tecnico o estetico rilevante.